

Aby włączyć/ wyłączyć światło trzeba przycisnąć przyciski TURBO (3- 5 sekund) gdy urządzenie nie jest zajęte .

Aby włączyć/ wyłączyć dźwięk należy przycisnąć Child (3- 5 sekund) gdy urządzenie nie jest zajęte .